

**Modul de transpunere a obligațiilor de constituire și menținere a stocurilor de țiței și/sau produse petroliere**

**I. Determinarea stocului de urgență calculat (pentru 90 de zile de consum), exprimat în tep**

Acest indicator se calculează după formula:

$$\text{Stoc de urgență calculat} = (\text{Importuri nete primele 90 zile/2019} + \text{Importuri nete ultimele 275 zile/2020}) / 365 * 90$$

**II. Determinarea structurii sortimentale a stocului de urgență calculat, exprimată în tep**

Stocul de urgență trebuie să fie constituit din cel puțin 1/3 produse petroliere și cel mult 2/3 din țiței. Astfel, stocul de urgență are următoarea structură de bază:

$$\begin{aligned} \text{Stoc minim de urgență de produse petroliere calculat} &= \text{Stoc de urgență calculat} * 1/3; \\ \text{Stoc maxim de urgență de țiței calculat} &= \text{Stoc de urgență calculat} * 2/3. \end{aligned}$$

**III. Determinarea stocului de urgență calculat care îi revine fiecărui operator, exprimat în tep**

$$\text{Stoc de urgență calculat operator} = \text{Stoc de urgență calculat} * \text{Cota de piață operator} (\%)$$